



X4-E LCD


Эллиптический тренажер Инструкция по сборке



Важно! Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией прежде чем начать сборку.


Комплект поставки:

AeroFit




Крепежный комплект:

AeroFit




Диаметр болтов (мм/дюймы)	M6(1/4")	M8(5/16")	M10(3/8")	M12(1/2")	M16(5/8")
Крутящий момент затяжки (N.m)	9~12	22~30	45~59	78~104	193~257
Виды приложенного усилия	Усилие запястья	Усилие запястья и предплечья	Усилие всей руки	Усилие всей руки и верхней части тела	Со всей силой






Шаг 1

- Извлеките кожух держателя бутылки из стойки консоли в сборе (#2).
 - Далее извлеките поручень из стойки консоли (#2).
 - Прикрепите верхний кожух соединения стойки (#5) к стойке консоли (#2).
 - Протяните 5 проводов через стойку консоли (#2) и стяните их проволокой для протягивания.
 - Прикрепите стойку консоли (#2) к основной раме (#1), используя: четыре болта M10*25 (#16), четыре пружинные шайбы Ф10 (#15).
 - Прикрепите поручень к стойке консоли (#2), используя: четыре болта M8*55, четыре пружинный шайбы Φ8, четыре шайбы Φ9*Φ16*1.6.
 - Прикрепите консоль (#14) к основной раме (#1), используя: четыре болта M8*20 (#20), четыре шайбы Φ9*Φ16*1.6 (#21), четыре пружинные шайбы Φ8 (#22).
 - Согласно схеме, соедините 7 проводов.
 - Прикрепите кожух держателя бутылки к стойке консоли (#2), используя: четыре болта M5*15.
- Важно:** Проверьте, не пережаты ли провода.



Шаг 2

- Прикрепите правый кожух соединения стойки (#7) к основной раме в сборе, используя: один M5*15 болт (#17).
- Прикрепите левый кожух соединения стойки (#6) к основной раме в сборе, используя: четыре M5*15 (#17).
- Прикрепите верхний кожух соединения стойки (#5) к правому кожуху (#7) и левому кожуху (#6).



Шаг 4

- Прикрепите левый кожух подвижной рукоятки 1 (#8) и левый кожух подвижной рукоятки 2 (#9) к левому подвижному поручню, используя: два болта M5*15 (#17).
- Прикрепите передний нижний кожух (#12) и задний нижний кожух (#13) к левому подвижному поручню, используя: два болта M5*15 (#17).
- Прикрепите правый кожух подвижной рукоятки 1 (#10) и правый кожух подвижной рукоятки 2 (#11) к правому подвижному поручню, используя: два болта M5*15 (#17).
- Прикрепите передний нижний кожух (#12) и задний нижний кожух (#13) к правому подвижному поручню, используя: два болта M5*15 (#17).

Шаг 3

- Извлеките ось, втулку, болт из левого подвижного поручня (#3).
- Прикрепите левый подвижный поручень (#3) к основной раме, используя: один болт M10*15 (#18), одну шайбу Ф11*Ф25*2 (#19), одну ось, одну втулку, один болт M8*30.
- Извлеките ось, втулку, болт из правого подвижного поручня (#4).
- Прикрепите правый подвижный поручень (#4) к основной раме, используя: один болт M10*15 (#18), одну шайбу Ф11*Ф25*2 (#19), одну ось, одну втулку, один болт M8*30.

Шаг 5

- Прикрепите адаптер (#23) к основной раме.
- Прикрепите сетевой кабель (#24) к адаптеру (#23).